

**:::Bones**

**Milestone CD Drive  
Handbuch**

**www.bones.ch**



# Milestone CD Drive

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Milestone CD Drives, dem Laufwerk für Milestone. Von nun an können Sie CD Inhalte direkt auf die SD Speicherkarte Ihres Milestones kopieren, ohne dafür einen Computer zu benötigen.

## Beschreibung des CD Drives

Das Milestone CD Drive ist ein schmales externes Laufwerk von Lite-On IT, kombiniert mit der Software von Milestone. An der hinteren Seite des Gerätes befindet sich ein USB-Anschluss. In der Mitte der Vorderseite finden Sie einen Schieber. Drücken Sie diesen nach rechts, um das Laufwerk zu öffnen.

## Verbinden des CD Drives mit Milestone

Das Milestone CD Drive ist kompatibel mit Milestone 212 und Milestone 312. Voraussetzung dafür ist eine Softwareversion von 4.47 oder höher. Sie können die installierte Version der Milestonesoftware in den Basiseinstellungen abfragen. Das Milestone CD Drive wird mit einem speziell hergestellten Y-Kabel ausgeliefert. Zwei Enden des Kabels enthalten einen USB Stecker. Das dritte Ende mündet in einem Netzteil. Das Y-Kabel verbindet Milestone mit dem CD Drive, zusätzlich werden beide Geräte mit Strom versorgt, sobald das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen wird.

Bitte verbinden Sie die Geräte wie folgt:

1. Verbinden Sie den USB Stecker, welcher mit einem kleinen Fähnchen markiert ist, mit dem USB Anschluss des CD Drives.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3. Verbinden Sie den anderen USB Stecker mit Ihrem Milestone.

## Einlegen und Kopieren einer CD

Das Milestone CD Drive kopiert Musik- und Daten-CDs, wie beispielsweise eine DAISY CD. Um das Laufwerk zu öffnen, drücken Sie den Schieber auf der Vorderseite des Laufwerks nach rechts. Legen Sie die CD ein und schliessen Sie den Deckel wieder. Die CD fängt an zu rotieren und Milestone bestätigt die korrekte Verbindung mit der Meldung „Milestone CD Drive“. Bitte vergewissern Sie sich, dass eine SD Speicherkarte mit genügend freiem Speicherplatz in Milestone eingelegt ist, um den Inhalt der CD zu speichern.

Durch Drücken der „Play“ Taste wird der Inhalt der CD auf die SD Speicherkarte kopiert. Milestone bestätigt dies mit der Meldung „Starte Auslesen der CD“. Anschliessend hören Sie ein Klicken, welches den Kopiervorgang signalisiert. Milestone erstellt für jede CD einen neuen Ordner, beispielsweise „CD\_001“. In diesen Ordner auf der SD Speicherkarte kopiert Milestone den gesamten Inhalt der CD.

*Hinweis für Milestone 312:* Wenn das Milestone CD Drive angeschlossen ist, können Sie in den „Lokalen Einstellungen“ von Milestone 312 auswählen, in welchem Format Musik-CDs gespeichert werden sollen. Wählen Sie zwischen MP3 und WAV. Bitte beachten Sie, dass WAV-Dateien im Vergleich zu MP3-Dateien, mehr als das Fünffache an Speicherplatz benötigen.

**Achtung:** Das Milestone CD Drive benötigt temporär den doppelten Speicherplatz der Datenmenge auf der CD. Beispielsweise benötigt eine CD mit 400 MB Daten, 800 MB freien Arbeitsspeicher auf der SD Karte. 400MB Speicherplatz werden nach dem Kopierprozess wieder freigegeben.

Mit 1.8 GB freiem Speicherplatz stellen Sie sicher, dass Sie jede CD kopieren können.

## **Abrufen des Kopierfortschritts**

Drücken Sie während des Kopiervorgangs die „Modus“ Taste auf Milestone für mindestens 1.5 Sekunden. Milestone meldet den aktuellen Stand des Kopiervorgangs und den aktuell ausgeführten Schritt. Ein Kopiervorgang hat jeweils zwei Schritte: Schritt 1 liest die CD aus, Schritt 2 verarbeitet die kopierten Daten.

## **Kopiervorgang stoppen**

Um den Kopiervorgang zu stoppen, trennen Sie einfach die UBS-Verbindung zu Milestone.

## **Dauer eines Kopiervorgangs**

- Das Kopieren und Konvertieren in MP3 einer durchschnittlichen Musik CD mit 450MB benötigt ungefähr 30 Minuten.
- Das Kopieren und Speichern als WAV einer durchschnittlichen Musik CD mit 450MB benötigt ungefähr 20 Minuten.
- Das Kopieren einer Daten-CD mit 450 MB, beispielsweise eine DAISY CD, benötigt ungefähr 30 Minuten.

## **Störung des Kopiervorgangs**

Wenn das CD Drive den Kopiervorgang nicht einleitet, trennen Sie bitte die Verbindung zum CD Drive und verbinden Sie es erneut nach 30 Sekunden. Bitte stellen Sie sicher, dass die CD korrekt herum eingelegt ist. Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Milestone eine Software von 4.47 oder höher installiert hat.

Anschliessend starten Sie den Kopiervorgang erneut.