

1. Agenda

Agenda es un potente gestor de citas para ayudarle a organizar su vida diaria. Cuando se selecciona, con el botón "Selector" del Milestone 312, éste anuncia la fecha actual. Tiene una estructura similar a la de las aplicaciones Libros y Alarma. Se puede subir por la lista de opciones con la tecla "Rec" o bajar con la tecla "Modo". Se selecciona el valor del parámetro de la opción actual con las teclas de flechas izquierda y derecha. La novedad reside en el uso de la tecla "Play", que se usa tanto para revisar los valores actuales de los parámetros o para crear un evento.

Al final de este documento encontrará un ejemplo de cómo introducir un cumpleaños en la Agenda.

1.1. Obtener información de la fecha y hora actuales

Es posible que necesite obtener información de la fecha y hora actuales antes de crear un evento nuevo. Para ello, pulse el botón "Modo" durante al menos 1,5 segundos. Entonces comenzará a oír la información de estado relativa a esta aplicación: nombre del día de la semana, número del día del mes, nombre de éste, número del año, número de la semana en el año y estado de la batería.

La tecla "Selector" permite salir de la aplicación.

1.2. Opciones de configuración y gestión de eventos

Puede utilizar las siguientes opciones y sus parámetros correspondientes para gestionar sus eventos. Después de las 8 primeras hallará otras 2 relacionadas con el modo en que se listarán aquéllos. La última opción sirve para silenciar la agenda. Use las teclas "Rec" y "Modo" para cambiar de una opción a otra. Las teclas de flechas le permiten cambiar los valores de la opción actual o revisar los eventos ya almacenados.

Opción	Descripción
Día	Seleccione el día del evento con las teclas de flecha. Se anunciará la fecha completa. Use las dos opciones siguientes (Mes y Año) para completar la fecha del evento.
Mes	Seleccione el mes con las teclas de flecha.
Año	Seleccione el año con las teclas de flecha.
Hora	Seleccione la hora del evento con las teclas de flecha. Junto con la opción siguiente, Minuto, puede completar el ajuste de la hora del evento.
Minuto	Seleccione los minutos con las teclas de flecha.

Opción	Descripción
Evento	<p>Seleccione el tipo de evento con las teclas de flecha:</p> <p>Sonido - Emite un pitido en la fecha y hora programadas. Si no se interrumpe, lo hace durante 2 minutos.</p> <p>Reproducir mensaje de voz - Reproduce una grabación de voz durante 2 minutos en la fecha y hora programadas. Por tanto, debe crear un mensaje de voz. Para ello mantenga pulsada la tecla "Rec". Comience a hablar cuando oiga un clic. Por ejemplo: "Cita con el dentista en Madrid. No debo olvidarme de limpiarme antes los dientes". Suelte la tecla "Rec" para terminar la grabación. Si no le gusta como ha quedado, simplemente haga otra. Se borrará automáticamente la anterior.</p> <p>Mensaje de voz sin reproducción - Es igual que "Reproducir mensaje de voz" pero sin anunciar la fecha y la hora, por lo que este tipo de evento sólo aparece al revisarlos con la opción "Listar por fecha" o "listar por repetición".</p> <p>Reproducir audio - Lee una vez en la fecha y hora programadas los archivos alojados en la subcarpeta "Playback" de la carpeta "Agenda" de la memoria interna. Si se aloja en ella más de un archivo, se leerán en orden alfabético.</p> <p>Reproducir radio - Emite la señal de radio en la fecha y hora programadas. Para ello, usa la frecuencia actual.</p> <p>Grabar radio - Graba la señal de la radio en la frecuencia actual a la fecha y hora programadas. La grabación se guarda como un archivo MP3 en la carpeta "Radio" de la memoria interna.</p> <p>Grabar micrófono - Graba desde un micrófono interno o externo en la fecha y hora programadas. La grabación se almacena como un archivo MP3 en la subcarpeta "Records" de la carpeta "Agenda" en la memoria interna.</p>
Repetir	<p>Seleccione entre "Único", "Diario", "Semanal", "Mensual" y "Anual". Si elige "Único", el evento sólo se anuncia una vez. Si elige "Anual", se emitirá una vez cada año. Por ejemplo, un cumpleaños.</p>
Duración	<p>Añada un intervalo de tiempo de aviso del evento con las teclas de flecha. En el caso de los avisos de "Señal", "Reproducir mensaje de voz" y "Mensaje de voz sin reproducción" se puede añadir la duración como información adicional en "Listar por fecha" y "Listar por repetición". Por lo que si una reunión dura 50 minutos, puede añadir este dato. Los otros eventos con carácter ejecutivo: "Reproducir audio", "Reproducir radio", "Grabar radio" y "Grabar micrófono" se pueden limitar con la opción de "Duración". Por ejemplo, para grabar un programa de radio de 45 minutos, fije la "Duración" en 45.</p>
Listar por fecha	<p>Le proporciona una visión de conjunto de todos los eventos. El punto de partida se define fijando una fecha (día, mes y año) así como una hora (hora y minutos). Si se selecciona la opción "Listar por fecha", se oirá primero la fecha y hora fijadas. Por ejemplo: "13, Abril 2010. 11, 24". Éste es su punto de partida. Se puede ir al evento anterior con la flecha izquierda y al evento siguiente con la flecha derecha.</p>

Opción	Descripción
Lista por repetición	Tenga en cuenta que el nombre de esta opción siempre depende de lo que se halla fijado en "Repetir". Si, por ejemplo, se ha seleccionado "Anual", el nombre es "Listar eventos anuales". Al pulsar las flechas irá cambiando entre todos los eventos cuya frecuencia es anual.
Avisar	Seleccione "Desactivado" para asegurarse de que el Milestone 312 no le avisará, leerá o grabará al activarse algún evento. Esta opción es importante si no desea que su dispositivo le moleste, por ejemplo en una reunión. Si está "Activado" le permitirá recordarle, grabar o reproducir en cualquier momento incluso durante la lectura de un libro, al escuchar la radio, etc.

Atención: Asegúrese de que se han ajustado correctamente la fecha y la hora en el Milestone 312. Puede fijarlas en el menú "Parámetros básicos".

Tenga en cuenta también que el Milestone 312 puede cambiar de aplicación cuando se inicia un evento. Por ejemplo, si se activa una grabación de radio, el Milestone cambia desde Agenda a Radio. Debe ser consciente asimismo de que los eventos basados en la radio necesitan tener instalada esta extensión en el Milestone y no olvide conectar a él los auriculares cuando cree eventos basados en el uso de la radio.

Si hay varios eventos al mismo tiempo, recibirá un aviso para cada uno de ellos. Los que tengan asignadas tareas de grabación o reproducción no se ejecutarán puesto que el equipo no podrá priorizar. El usuario tiene que decidir manualmente lo que quiere hacer, reproducir o grabar, después del aviso.

No olvide además que la Agenda no está activa cuando el Milestone 312 está conectado a un PC.

1.3. Previsualizar y crear un evento

Una vez que haya ajustado todos los parámetros, puede crear el evento manteniendo pulsada la tecla "Play" durante más de 1 segundo. Por tanto, no importa dónde está situado en la Agenda. El Milestone confirmará que el evento ha sido creado. Para obtener una previsualización de los datos del mismo antes de crearlo, simplemente pulse la tecla "Play".

1.4. Borrar un evento

Vaya a las opciones "Listar por fecha" o "Listar por repetición" y seleccione el evento que desea borrar. Se puede borrar un evento durante su reproducción o inmediatamente después. Mantenga pulsado el botón "Modo" y, seguidamente, pulse el botón "Play" para borrarlo. Se puede usar también esta combinación de teclas después de crear un evento desde cualquier opción. El borrado se confirma con un sonido característico (similar a arrugar un papel para tirarlo).

Para borrar todos los eventos de la Agenda es necesario conectar el Milestone 312 a un PC. Borre la subcarpeta "Events" alojada en la carpeta "Agenda" de la memoria interna.

Nota: Tenga en cuenta que en los parámetros locales de la Agenda, a los que se puede acceder manteniendo pulsada la tecla "Modo" durante 1,5 segundos y, a continuación, pulsando la flecha derecha, hay una función que le permite borrar de una sola vez todos los eventos que tienen más de un mes de antigüedad pulsando de nuevo la tecla flecha derecha.

1.5. Detener los avisos

Cuando comienza un evento a la fecha y hora programadas, se puede detener el aviso o la reproducción pulsando la tecla "Play". La grabación se detiene pulsando la tecla "Rec".

1.6. Ejemplo de la creación de un evento

Programe el aviso de cumpleaños de un amigo que tenga lugar el 12 de febrero. Para ello, comience poniendo el valor correspondiente en la primera de las opciones, "Día". Vaya con las flechas hasta el día 12 del mes. Una vez que ha fijado el día pase con la tecla "Modo" a la opción siguiente, "Mes". Seleccione de nuevo con las flechas el mes: "Febrero". Para completar la fecha, lo habitual es pasar con la tecla "Modo" a "Año". En el caso de un cumpleaños, no es necesario fijar este dato, pues el aviso se producirá todos los años. Tampoco son necesarios hora y minutos. Pulsando varias veces "Modo", vaya al parámetro "Evento". Seleccione con las flechas el tipo de evento. Elija "Reproducir mensaje de voz". Mantenga pulsada la tecla "Rec" y pronuncie el mensaje tras escuchar un clic. Por ejemplo "cumpleaños de mi amigo Pedro". Suelte "Rec" para terminar la grabación. Vaya a la opción siguiente ("Repetir") pulsando la tecla "Modo". Como se trata de un cumpleaños, se debe seleccionar el valor "Anual". El Milestone 312 anunciará este evento cada año. No se necesitan más parámetros. Podrá controlar todos los eventos pulsando la tecla "Play". Escuchará una vista previa del evento. Si todas las opciones están ajustadas correctamente se puede guardar manteniendo pulsada la tecla "Play" durante al menos 1 segundo. El Milestone 312 dirá: "Evento añadido".

El próximo 12 de febrero el M312 emitirá el anuncio que usted grabó para que sepa que ese día su amigo Pedro cumple años. Puede interrumpir el mensaje pulsando la tecla "Play".

1.7. Resumen de comandos de Agenda

Función	Operación	Anuncio verbal o acústico
Ir a la opción anterior.	"Rec"	Nombre de opción.
Ir a la opción siguiente.	"Modo"	Nombre de opción.
Seleccionar entre los valores de una opción.	"Flecha derecha" o "Flecha izquierda"	Valor actual.
Grabación de los eventos "Reproducción de mensaje de voz" y "Mensaje de voz sin reproducción"	"Rec" (Mantener pulsada)	Clic
Vista previa del evento	"Play"	Información sobre todos los parámetros del evento.
Crear un evento	"Play" durante más de 1 segundo.	Evento añadido